

# Grundierungshinweise

**WIDOPUR 1K für Dach-, Balkon-, Terrassenflächen, Betonbauteile usw. und alle Anschlüsse**



Untergründe, Oberflächen, Material	Vorbereitung	Grundierung	Hinweis
<b>Dachbahnen</b>			
Bitumendachbahn, Oxidationsbitumen, glatt, beschiefert, besplittet, besandet, abgewittert (alte Dachbahnen)	Oberfläche mechanisch anrauen.	Keine Grundierung erforderlich	
Polymerbitumenbahnen (SBS), beschiefert, besplittet und glatt	Oberfläche mechanisch anrauen.	Keine Grundierung erforderlich	
APP-Dachbahnen, beschiefert, besplittet und glatt	Oberfläche mechanisch anrauen.	Keine Grundierung erforderlich	
PVC-Dachdichtungsbahnen nb und bv	Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger. Oberfläche mechanisch anrauen.	Keine Grundierung erforderlich	
EVA/VAE Dachdichtungsbahnen	Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen.	Keine Grundierung erforderlich	
PIB - Dachdichtungsbahnen	Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen.	Keine Grundierung erforderlich	
ECB-, EPDM - Dachbahnen	! Nur auf Anfrage und nach Musterprüfung.		
Polyolefin- / Polyethylen - Dachbahnen	! Keine direkte Verbindung möglich. Technische Information beachten!		
<b>Metalle</b>			
Verzinkte Stahlprofile oder -bleche	Entfetten mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen.	WIDOCRYL-Spezialgrundierung PM	Die frische Grundierung mit feuertrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen.
Unbehandelter Stahl	Bei Bedarf entrosten. Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen.	WIDOCRYL-Spezialgrundierung PM	Die frische Grundierung mit feuertrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen.
Aluminium	Entfetten mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen.	WIDOPAN-Haftgrund	Die frische Grundierung mit feuertrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen.
Zink und Kupfer	Entfetten mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen.	WIDOPAN-Haftgrund	Die frische Grundierung mit feuertrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen.
VA-Edelstahl	Entfetten mit WIDOPAN-Reiniger MEK.	WIDOCRYL-Spezialgrundierung PM	Die frische Grundierung mit feuertrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen.

# Grundierungshinweise

**WIDOPUR 1K für Dach-, Balkon-, Terrassenflächen, Betonbauteile usw. und alle Anschlüsse**



Untergründe, Oberflächen, Material	Vorbereitung	Grundierung	Hinweis
	Oberfläche mechanisch anrauen.		
<b>Sonstiges</b>			
Kunststoffe: Polyester, GFK und sonstige Thermoplaste (außer Polyolefine)	Oberfläche mechanisch anrauen.	Keine Grundierung erforderlich.	
PVC-Profile und Bauteile	Oberfläche mechanisch anrauen.	Keine Grundierung erforderlich.	
Zementfaserplatten, kunststoffmodifizierte Mineralbaustoffe	Oberfläche mechanisch anrauen.	WIDOPAN-Haftgrund	Die frische Grundierung mit feuertrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm abstreuen. Bei erdberührten Bauteilen mit aufsteigender Feuchte WIDOPOX-Spezialgrundierung einsetzen.
WU-Beton, Hartbeton, Estrichbeton	Schlämme bis zur Tragschicht abfräsen. Fräsen, hobeln, kugelstrahlen usw., ggf. Unterlaufsperre schneiden.	WIDOPAN-Haftgrund	Die frische Grundierung mit feuertrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen. <u>Bei erdberührten Bauteilen mit aufsteigender Feuchte WIDOPOX-Spezialgrundierung einsetzen.</u> <u>Bei feuchtem Untergrund WIDOCRYL-Betongrundierung PM einsetzen.</u>
Zement und Kalksteine, Leicht-, Gasbeton, usw.	Schlämme bis zur Tragschicht abfräsen.	WIDOPAN-Haftgrund	Die frische Grundierung mit feuertrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen. <u>Bei erdberührten Bauteilen mit aufsteigender Feuchte WIDOPOX-Spezialgrundierung einsetzen.</u>
Glasscheiben und Flächen-glas	! Nur auf Anfrage und nach Musterprüfung.		
Industrieglasflächen (Drahtglas) und Glasbausteine	Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger. Oberfläche mechanisch anrauen.	WIDOCRYL-Spezialgrundierung PM	Die frische Grundierung mit feuertrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen.
Klinker, Granit, Keramikfliesen usw.	Oberfläche mechanisch anrauen.	WIDOCRYL- Betongrundierung PM	Die frische Grundierung mit feuertrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen. <u>Bei aufsteigender Feuchte WIDOPOX-Spezialgrundierung einsetzen.</u>
Asphaltbeläge	Bei Streifenabdichtung Unterlaufsperre schneiden.	WIDOPAN-Haftgrund	Die frische Grundierung mit feuertrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen.
Holz	Anstriche und Oberflächenbehandlungen entfernen	Keine Grundierung erforderlich	