

WIDOPAN-AVS-Matte



Produktdaten

WIDOPAN-AVS-Matte
Entkopplungs- und Dampfdruckausgleichsmatte

Material

Noppenbahn mit ober- und unterseitiger
PP-Vlieskaschierung

Gewicht

ca. 3,00 kg/m²

Dicke

ca. 5 mm

Druckfestigkeit

bei 10 % Stauchung ca. 20 N/cm²

Lieferform

In Rollen (einzeln im Karton)
Rollenbreite: 1,00 m
Rollenlänge: 5,00 m

Die WIDOPAN-AVS-Matte ist eine vlieskaschierte Entkopplungs- und Dampfdruckausgleichsmatte für den Einsatz auf Balkonen, Terrassen, Laubengängen sowie auf Parkdeck- und Verkehrsflächen. Die WIDOPAN-AVS-Matte wird direkt als zu bearbeitende Oberlage für Flüssigkunststoff-Abdichtungen auf frischem Estrichbeton (begehbar) bzw. auf vorhandenem durchfeuchtetem Estrich sowie auf alten Fliesen- oder Keramikbelägen und allen sonstigen Bodenaufbausystemen eingesetzt.

Die besondere Funktionsweise

Über die integrierten Kanäle zwischen den Noppen der ober- und unterseitig mit Vlies kaschierten WIDOPAN-AVS-Matte kann entstehender Dampfdruck sicher abgeleitet werden. So ist ein Austrocknen des Baukörpers (Energieeinspareffekt) sichergestellt. Weiterhin wird jede Art von Blasenbildung in der oberen Abdichtung verhindert. Das Ableiten der verdampften Feuchtigkeit wird über die hochgeführten offenen Wandanschlüsse ermöglicht. Z-Profile bilden dann den regensicheren, fachgerechten oberen Abschluss.

Einsatzmöglichkeiten

WIDOPAN-AVS-Matte ist für Neubau und besonders bei der Sanierung geeignet. Die Verlegung kann direkt auf Fliesenbelägen, Estrichaufbauten, Gussasphalt usw. erfolgen. Danach sind ohne Zeitverzögerung und ohne aufwendigen Abriss die Abdichtung und der Neuaufbau möglich.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund sollte glatt und eben sein und möglichst ein ausreichendes Gefälle aufweisen. Zum Ausgleich von Unebenheiten des Untergrundes können geeignete selbstverlaufende Nivellier- und Ausgleichsmassen verwendet werden.

Befestigung auf dem Untergrund

Die Verklebung erfolgt mit mineralischen und kunststoffgebundenen Fliesenklebern. Bei vorhandenem Belag aus nicht saugenden Untergründen / Fliesen sollte die Fläche mit speziellen Grundierungen für diese vorgründert werden. Beachten Sie dabei die Verarbeitungshinweise des Herstellers des Klebers und der Grundierung.

Hinweis

Die AVS-Matte muss gestoßen verlegt werden und darf nicht überlappt werden.